

# **Aprópénz befizető gép kézikönyv**

Hatályos: 2016. február 15-től

## **Tartalom**

1. Általános információ az Aprópénz befizető gép adatairól .....	3
2. Fogalmak .....	4
3. Általános tájékoztató az Aprópénz befizető gépről.....	5
3.1 A használat feltételeit tartalmazó dokumentumok .....	5
3.2 Befizethető érmék.....	5
3.3 Az Aprópénz befizető gép üzemideje.....	5
3.4 Az Aprópénz befizető gép használatának feltételei.....	5
4. Az Aprópénz befizető gép használata .....	6
5. Felelősség kizárása .....	6

## **1. Általános információ az Aprópénz befizető gép adatairól**

**Típusa:** CDS 820

**Gyártó:**

**Cégnév:** Scan Coin Jägershillgatan

**Székhely:**26 SE-213 75 Malmö Svédország

**Elérhetőségek:**

**TEL.:** +46/40/600-06-00

**E-MAIL:** [info@scancoin.se](mailto:info@scancoin.se)

**Üzemeltető:**

**Cégnév:** MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

**Székhely:** 1062 Budapest, Andrássy u. 98.

**Elérhetőségek:**

**TEL.:** +36-1-428-8888

**E-MAIL:** [info@magnetbank.hu](mailto:info@magnetbank.hu)

**Az aprópénz befizető gép az alábbi MagNet Bankfiók(ok)ban érhető el:**

**Belvárosi fiók**

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.

## 2. Fogalmak

**Aprópénz befizető gép:** az Általános információban meghatározott típusú forint érme befizetésére és feldolgozására alkalmas készülék

**Aprópénz befizető gép kézikönyv:** az Aprópénz befizető gép használatát és annak feltételeit tartalmazó leírás (továbbiakban: Kézikönyv)

**Ellenőrző szelvény:** az Aprópénz befizető gép által, megfelelő biztonsági technológiával kibocsájtott, befizetés összegét igazoló, papíralapú bizonylat

**Felhasználó:** az a természetes személy, aki az Aprópénz befizető gépet saját nevében, vagy egy másik természetes vagy jogi személy képviseletében használja

**Gyártó:** az Aprópénz befizető gépet készítő vállalkozás

**HUF érmeváltási költség:** A Magánszemélyek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló Hirdetményben, illetve Vállalkozások, vállalkozók és egyéb szervezetek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló Hirdetményben szereplő díjtétel

**Üzemeltető:** az Aprópénz befizető gépet működtető vállalkozás

**Üzemidő:** azon időszakasz, amikor az Aprópénz befizető gép használható

### **3. Általános tájékoztató az Aprópénz befizető gépről**

#### **3.1 A használat feltételeit tartalmazó dokumentumok**

Az Aprópénz befizető gép használatának részleteit a Kézikönyv tartalmazza, míg a díjak, kondíciók részletes leírását és tételeit a Magánszemélyek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló Hirdetmény, illetve Vállalkozások, vállalkozók és egyéb szervezetek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló Hirdetmény tartalmazza.

A Kézikönyv elérhető az Aprópénz befizető gép(ek)nél, míg a Hirdetmények megtalálhatóak a MagNet Bankfiókokban, illetve letölthetőek a [www.magnetbank.hu](http://www.magnetbank.hu) honlapról.

#### **3.2 Befizethető érmék**

Az Aprópénz befizető gép a Magyarországon forgalomképes forint érmék befizetését tudja kezelni, az erőteljesen szennyezett, kopott vagy deformálódott érméket visszautasíthatja, amelyeket visszafizet.

#### **3.3 Az Aprópénz befizető gép üzemideje**

Az Aprópénz befizető gép csak a bankfiók nyitvatartási ideje alatt használható. A nyitvatartási idő megtalálható a <http://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso> menüpont alatt.

#### **3.4 Az Aprópénz befizető gép használatának feltételei**

Az Aprópénz befizető gép csak a 3.1, 3.2 és 3.3-as pontok alkalmazása mellett használható az alábbi feltételek egyidejű figyelembe vétele mellett:

- az Aprópénz befizető gép csak a MagNet Bank alkalmazásában álló ügyintéző tájékoztatása és felügyelete mellett használható;
- egy ügyfél egy nap maximum 1000 db érmét<sup>1</sup> fizethet be.

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az Aprópénz befizető gép használatát indoklás kötelezettsége nélkül felfüggeszse.

**Az Aprópénz befizető gép használatával a Felhasználó a Kézikönyvben foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.**

---

<sup>1</sup> A napi maximum limit korlátozható, ha a gép tárolókapacitása megtelik, erről előzetesen a MagNet Bank ügyintézője tájékoztatást fog nyújtani.

## **4. Az Aprópénz befizető gép használata**

**Figyelem!** Az Aprópénz befizető gép csak a 3-as pontban leírtak ismeretében, azok elfogadása után használható.

1. Készítse elő személyes okmányait
2. Nyomja meg a gép felső részén elhelyezett bármelyik gombot
3. A befizetni kívánt aprópénzt helyezze a felső gyűjtőtálcába
4. A fogókar segítségével emelje meg a gyűjtőtálcát és ürítse az aprót a gépbe
5. Folytassa a pénz adagolását a befizetni kívánt mennyiség eléréséig, illetve amíg el nem éri a napi maximum limitet
6. Várjon, amíg a gép feldolgozza a befizetést
7. Ellenőrizze a befizetett összeget a kijelzőn
8. Vegye el az ellenőrző szelvényt
9. Fáradjon a pénztárhoz az ellenőrző szelvényvel
10. Személyes okmányai átadásával igazolja magát és adja át az ellenőrző szelvényt
11. Írja alá a bizonylatokat
12. Vegye át a HUF érmeváltási költség levonása után maradt készpénzt

## **5. Felelősség kizárása**

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a gép nem megfelelő használatából és az előírások be nem tartásából eredő károkért!

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Gyártó által ellenőrzött Aprópénz befizető gép részét képező szoftverek és hardverek hibás működéséért és az azokból eredő károkért. A Felhasználó az 1-es pontban meghatározott elérhetőségeken a Gyártónál tud reklamálni.

MagNet Bank Zrt.