

Aprópénz befizető gép kézikönyv

Hatályos: 2022. június 20-tól

Tartalom

1. Általános információ az Aprópénz befizető gép adatairól	3
2. Fogalmak	4
3. Általános tájékoztató az Aprópénz befizető gépről.....	5
3.1 A használat feltételeit tartalmazó dokumentumok	5
3.2 Befizethető érmék.....	5
3.3 Az Aprópénz befizető gép üzemideje.....	5
3.4 Az Aprópénz befizető gép használatának feltételei.....	5
4. Az Aprópénz befizető gép használata	6
5. Felelősség kizárása	6

1. Általános információ az Aprópénz befizető gép adatairól

Típusa: CDS 820

Gyártó:

Cégnév: Scan Coin Jägershillgatan

Székhely:26 SE-213 75 Malmö Svédország

Elérhetőségek:

TEL.: +46/40/600-06-00

E-MAIL: info@scancoin.se

Üzemeltető:

Cégnév: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy u. 98.

Elérhetőségek:

TEL.: +36-1-428-8888

E-MAIL: info@magnetbank.hu

Az aprópénz befizető gép az alábbi MagNet Bankfiók(ok)ban érhető el:

Belvárosi fiók

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.

2. Fogalmak

Aprópénz befizető gép: az Általános információban meghatározott típusú forint érme befizetésére és feldolgozására alkalmas készülék

Aprópénz befizető gép kézikönyv: az Aprópénz befizető gép használatát és annak feltételeit tartalmazó leírás (továbbiakban: Kézikönyv)

Ellenőrző szelvény: az Aprópénz befizető gép által, megfelelő biztonsági technológiával kibocsájtott, befizetés összegét igazoló, papíralapú bizonylat

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Aprópénz befizető gépet saját nevében, vagy egy másik természetes vagy jogi személy képviseletében használja

Gyártó: az Aprópénz befizető gépet készítő vállalkozás

HUF érmeváltási költség:

A Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós listában, illetve Vállalati bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós listában szereplő díjtétel

Üzemeltető: az Aprópénz befizető gépet működtető vállalkozás

Üzemidő: azon időszakasz, amikor az Aprópénz befizető gép használható

3. Általános tájékoztató az Aprópénz befizető gépről

3.1 A használat feltételeit tartalmazó dokumentumok

Az Aprópénz befizető gép használatának részleteit a Kézikönyv tartalmazza, míg a díjak, kondíciók részletes leírását és tételeit a Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista, illetve Vállalati bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista tartalmazza.

A Kézikönyv elérhető az Aprópénz befizető gép(ek)nél, míg a Kondíciós listák megtalálhatóak a MagNet Bankfiókokban, illetve letölthetőek a www.magnetbank.hu honlapról.

3.2 Befizethető érmék

Az Aprópénz befizető gép a Magyarországon forgalomképes forint érmék befizetését tudja kezelni, az erőteljesen szennyezett, kopott vagy deformálódott érméket visszautasíthatja, amelyeket visszafizet.

3.3 Az Aprópénz befizető gép üzemideje

Az Aprópénz befizető gép csak a bankfiók nyitvatartási ideje alatt használható. A nyitvatartási idő megtalálható a <http://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso> menüpont alatt.

3.4 Az Aprópénz befizető gép használatának feltételei

Az Aprópénz befizető gép csak a 3.1, 3.2 és 3.3-as pontok alkalmazása mellett használható az alábbi feltételek egyidejű figyelembe vétele mellett:

- az Aprópénz befizető gép csak a MagNet Bank alkalmazásában álló ügyintéző tájékoztatása és felügyelete mellett használható;
- egy ügyfél egy nap maximum 1000 db érmét¹ fizethet be.

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az Aprópénz befizető gép használatát indoklás kötelezettsége nélkül felfüggeszse.

Az Aprópénz befizető gép használatával a Felhasználó a Kézikönyvben foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

¹ A napi maximum limit korlátozható, ha a gép tárolókapacitása megtelik, erről előzetesen a MagNet Bank ügyintézője tájékoztatást fog nyújtani.

4. Az Aprópénz befizető gép használata

Figyelem! Az Aprópénz befizető gép csak a 3-as pontban leírtak ismeretében, azok elfogadása után használható.

1. Készítse elő személyes okmányait
2. Nyomja meg a gép felső részén elhelyezett bármelyik gombot
3. A befizetni kívánt aprópénzt helyezze a felső gyűjtőtálcába
4. A fogókar segítségével emelje meg a gyűjtőtálcát és ürítse az aprót a gépbe
5. Folytassa a pénz adagolását a befizetni kívánt mennyiség eléréséig, illetve amíg el nem éri a napi maximum limitet
6. Várjon, amíg a gép feldolgozza a befizetést
7. Ellenőrizze a befizetett összeget a kijelzőn
8. Vegye el az ellenőrző szelvényt
9. Fáradjon a pénztárhoz az ellenőrző szelvénnel
10. Személyes okmányai átadásával igazolja magát és adja át az ellenőrző szelvényt
11. Írja alá a bizonylatokat
12. Vegye át a HUF érmeváltási költség levonása után maradt készpénzt

5. Felelősség kizárása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a gép nem megfelelő használatából és az előírások be nem tartásából eredő károkért!

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Gyártó által ellenőrzött Aprópénz befizető gép részét képező szoftverek és hardverek hibás működéséért és az azokból eredő károkért. A Felhasználó az 1-es pontban meghatározott elérhetőségeken a Gyártónál tud reklamálni.

MagNet Bank Zrt.